

MANUAL DE UTILIZARE SI INTRETINERE

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE A ATV-URILOR

1-PERIOADA DE RODAJ

2-VERIFICAREA DINAINTEA UTILIZARII

3-PORNIREA

4-PLECAREA DE PE LOC

5-OPRIREA MOTORULUI

6- PERIOADE DE SERVICE

1-PERIOADA DE RODAJ

- Nu rulati cu viteze ridicate , se va accelera pana la jumatate din capacitatea acceleratiei
- Nurulati perioade lungi cu turatii ridicate
- Verificati des nivelul lichidelor si al uleiului din motor
- Nu tractatati sau transportati greutati
- Primul schimb de ulei se face la 200 km .vara-SAE 10w30,iarna SAE 5w30

2-VERIFICAREA DINAINTEA UTILIZARII

- Verificarea cauciucurilor (presunea, gradul de uzura al acestora sau daca prezinta unflaturi,crapaturi sau altceva ce ar pune in pericol siguranta dumneavoastra)
- verificare franelor-nivelul lichidului de frana sa fie intre min si max, eventuale scurgeri ale conductelor sistemului de franare
- lantul si pinionul sa fie curat,curatirea acestuia facanduse cu spreii special nicidecum cu benzina sau motorina. Intervalul de curatire-lubrifiere facandu-se la aproximativ 300 km.
- verificare uleiului-uleiul folosit trebuie sa fie special pentru atv-uri in 4 timpi si verificarea lui se va face pe la orificiul de umplereiar daca este necesar se completeaza .

3-PORNIREA

- Pornirea la rece-

- se deschide complet socul in pozitia sus(clapeta neagra la carburator)
- se verifica daca butonul de oprire in caz de urgenta este in pozitia RUN (buton rosu la ghidonul din stanga)
- se actioneaza cheia in pozitia ON
- se pune pe liber schimbatorul de viteze (se aprinde in bord becul verde N)
- se apasa butonul demarorului (buton rosu la ghidonul din stanga) fara a accelera tip de 5 secunde cu pauze de 10 secunde pentru a previne incalzirea acestuia
- dupa pornire se va reduce socul la jumătate si apoi complet
- pana la incalzirea motorului nu-l solicitati la turatii inalte

- Pornirea la cald-
- Fara a actiona socul se procedeaza ca la pornirea in rece

4-PLECAREA DE PE LOC

- Cutia de viteze este automata D-N-R actionata de schimbatorul de viteze(pedala la piceorul stang)
- Mersul inainte-intriduceti schimbatoriul in pozitia D (inainte) si accelerate progresiv
- mersul inapoi- scoateti schimbatorul in pozitia N (liber) si apoi introducetil in pozitia R(inapoi)si accelerati progresiv.

5-OPRIREA MOTORULUI

- Nu se mai accelereaza , se lasa schimbatorul in pozitia N (liber)si se actioneaza cheia in pozitia OFF
- Nefolosirea atv-ului mai mult de 2 zile , desfaceti borna + de la acumulator deoarece Atv-ul are consumatori (alarma) si atrage dupa sine descarcarea acestuia .Incarcarea acestuia se face cu incarcatorul de baterie.**

6- PERIOADE DE SERVICE

1-250 km si la fiecare 1500 km